


ONE HAND COFFEE

取扱説明書

1. コーヒーカップをホルダーの中に置きます。
リングの位置は飲み口と反対の位置になります。



2. ホルダーを両手で上に持ち上げて、あごで
コーヒーカップをしっかり押し付けて固定。
固定が甘いとカップを置く際などずれ落ちたり
危険です。



使用上の注意

- 使用前に必ずひびや割れ等がないか確認してからご使用ください。使用中に故障すると火傷をしたり大変危険です。
- 温度の高いところや紫外線の当たるところで長期間保存しないでください。
- お手入れは、水洗いするか濡れた布でやさしく拭き取って下さい。塩素系漂白剤などは使用しないでください。

Sue Pen



取扱説明書

取り付け方

ペン先からスライドさせるだけ



使い方はいろいろ！




使用上の注意

- 温度の高いところや紫外線の当たるところで長期間保存しないでください。
- お手入れは、水洗いするか濡れた布でやさしく拭き取って下さい。塩素系漂白剤などは使用しないでください。

クイックルワイパーサポート

取扱説明書

1. コーヒーカップをホルダーの中に置きます。
リングの位置は飲み口と反対の位置になります。



2. ホルダーを両手で上に持ち上げて、あごで
コーヒーカップをしっかり押し付けて固定。
固定が甘いとカップを置く際などずれ落ちたり
危険です。



使用上の注意

- 温度の高いところや紫外線の当たるところで長期間保存しないでください。
- 落としたり強い衝撃を加えると壊れます。
- お手入れは、水洗いするか濡れた布でやさしく拭き取って下さい。塩素系漂白剤などは使用しないでください。